

Handbuch: Camper Imscadena Knaus Ist integrativer Bestandteil des Mietvertrages

von MyCamper Liebe Mieterin/nen, liebe/r Mieter,

A

wie **Annahme** des Campers. **Sie erhalten den Imscadena Knaus Be2 fahrtüchtig und reisefertig.** Das bedeutet:

- Der Diesel-Tank ist voll
- Der Trinkwasser-Tank ist gefüllt
- Die WC-Toilette ist leer
- Die Abfallsäcke sind leer
- Das Bett ist für 1 bzw. 2 Person/en bezogen
- Eine entsprechende Anzahl Frotteewäsche liegt bereit
- Die Batterien (Auto- und Wohnbatterie) sind maximal geladen
- Der Kühlschrank ist gekühlt
- Das Koch- und Essgeschirr ist sauber
- Der Camper ist Innen wie Aussen in gereinigtem Zustand

wie **Abgabe** des Campers. Bei der **Rückgabe des Campers** haben Sie Folgendes sicher zu stellen:

- Keinen Abfall im Fahrzeug zurücklassen. Den Abfall regelmässig und frühzeitig entsorgen.
- Die Toiletten/WC-Auffangbox (vgl. W wie WC-Box) ist leer und mit Wasser auszuspülen
- Der Schmutzwasser-Tank (vgl. S wie Schmutzwasser) ist leer
- Der Kühlschrank ist leer und das Gefrierfach ist nicht vereist
- Die Bett- und Frotteewäsche liegen im WC auf dem Boden oder im Lavaboo
- Der Diesel-Tank ist wieder voll aufgefüllt
- Das Koch- und Essgeschirr durch Sie gereinigt und ist bei der Abgabe sauber
- Reinigung durch MieterInnen: Der Camper ist sowohl *innen wie auch aussen* sauber und alles tip-top gereinigt.
- Bei bezahlter Reinigung, nicht durch MieterInnen: der Camper ist *innen besenrein abzugeben*, trotz bezahlter Reinigungsgebühr. Die Aussenreinigung ist Sache der Vermieterin und in der Reinigungsgebühr enthalten, WC-Box und Abfalleimer geleert, auch wenn eine Reinigungsgebühr bezahlt wird. Bei übermässiger Innenraum-Verschmutzung wird, je nach Aufwand, eine Gebühr der Kautions in Abzug gebracht. Die Aussenreinigung ist in der durch die Mietpartei bezahlten Reinigungsgebühr enthalten.

Wenn keine Reinigung durch die Mieter gebucht worden ist: muss bei Rückgabe sowohl Innen wie Aussen der gesamte Camper tip-top sauber sein und die Bettwäsche abgezogen sowie WC-Box und Abfalleimer geleert. Ansonsten wird der Kautions ein Abzug für die Nachreinigung abgezogen.

wie **Ausrüstung**. Der Camper ist ausgerüstet mit:

- 2 Kissen und (je Fr. 20.-)
- 2 Decken (Fr. 50.-)
- 3 Zierkissen (je Fr. 10.-)
- 3 Pfannen (je Fr. 15.-)
- Besteck und Küchenutensilien
- 2 Camping-Biergläser (Fr. 10.-)
- 2 Kaffee-Becher (Fr. 10.-)
- 2 Weingläser (nicht kostenpflichtig)

- 2 Camping-Teller (je Fr. 10.-)
- diverses Küchen-Kleinmaterial, inkl. Gewürze
- 1 Kaffeemaschine Delizo von Migros (funktioniert am Strom, Fr. 200.-)
- 1 Toiletten-Reinigungsmittel
- 2 Camping-Stühle und 2 Camping-Liegen (je Fr. 15.-)
- Bei Bedarf: 2 Hundedecken (je Fr. 5.-)
- 1 kleiner blauer Stuhl (nicht kostenpflichtig)
- 1 Camping-Tisch (Fr. 10.-)
- 1 Strand-Sonnenschirm (Fr. 25.-)
- eine geflochtene Plastik-Matte für unter die Markiese (Fr. 90.-)
- 2 Auffahr-Keile (je Fr. 45.-)
- 1 Hängematte (Fr. 30.-)
- 1 Kabelrolle, 2 High-Volt-Adapter (Fr. 100.-)
- 1 Internationaler-Elektroanschluss-Adapter (Fr. 50.-)
- 1 Netzadapter für Zigarettens-Anzünder und 2-Pool-Elektroanschluss (Fr. 250.-)
- 1 Elektrosteckleiste (Fr. 10.-)

(im Falle eines Verlustes wird dem Depot (Fr. Betrag) abgezogen.)

B

wie **Batterie (Wohn-Batterie)** wird bei schönem Wetter über Sonnenenergie gespiessen. Sie hält jedoch merklich länger, wenn der Kühlschrank nicht in Betrieb ist (oder nachts abgestellt) und die Geräte wie Licht, Wasserpumpe, TV etc., wenn diese nicht benötigt werden, ganz ausgeschaltet sind.


Nach ca. 5 - 6 Tagen autark campen, sollte der Camper für mindestens 48 Std. an eine externe Steckdose angeschlossen werden, um die Wohn-Batterie wieder vollständig aufzuladen.

Anmerkung für **KEIN Benzin**: Keinesfalls Benzin, sondern **NUR DIESEL** tanken! (vgl. D wie Diesel tanken)

wie **Beladen** des Campers: Schwere Gegenstände gehören in Staufächer am Boden (z.B. auch: 1kg Zucker, Dosen, Tierfutter, etc.). leichte Gegenstände können in höheren Fächern verstaut werden (z. B.: Kissen, Sommerkleidung, etc.). Achtung: nicht 3.5 T Maximalgewicht überschreiten.

C

wie **Check: Ladung der Wohn-Batterie**. 1. Oben rechts die Anzeigetafel einschalten (drücken auf Signet). 2. Links, zuoberst beim Wohnwagen drücken



wie Check: Ladung der Auto-Batterie. 1. Oben rechts einschalten (oberhalb des Wassers). 2. Links, den zweit obersten Knopf drücken, beim Auto-Lastwagen-Signet.



wie **Camping-Führer** sind in der schwarzen Tasche im Stauraum

D

wie **Diesel**: **Nur Diesel-Treibstoff tanken.** Ital.: Carburante diesel. Franz.: Carburant diesel. Der Tank liegt, vorne bei der Türe des Fahrers. Zum Öffnen, an der Dreieck-Öffnung ziehen. Tanköffnung, Fahrerseite

→**MERKE**: Wasser=Beifahrerseite, hinten; **Diesel = Fahrerseite, vorne!**



wie **Dachfenster**: Alle Fenster und beide Dachfenster sind beim Fahren geschlossen zu halten. Beim vorderen Dachfenster muss der Hebel eingerastet sein, damit das Fenster sich während der Fahrt nicht plötzlich von selbst öffnet.



wie **Dokumente wie Fahrzeugausweis** und Betriebsanleitungen: sind in der Mappe, in der Türe des Beifahrer-Sitzes verstaut.

E

Das Elektrisch im Wohnbereich funktioniert nur, wenn der Camper extern ans Elektrisch angeschlossen ist. Ausser mit dem Adapter. Der **Hauptstecker für das Elektrisch** ist auf der Fahrerseite. Die blaue Lasche hochklappen und in die Öffnung reinschieben. Auf dem Panel leuchtet die grüne Lampe auf, wenn die externe Elektro-Zufuhr steht.



F

wie **Fernseher**: Sie empfangen, ohne Bäume, Mauern etc. die gängigen deutschen Sender (keine CH). Zum Einschalten des **Fernsehgerätes** oder des DVD-Players. **1. den Satelliten an der Box einschalten**. Die Satelliten-Box ist auf der Fahrerseite, im oberen Schrank an der Wand zur Toilette. Den Kipp-Schalter, unten links, von 0 auf 1 stellen. Der Satellit ist eingeschaltet, wenn das Licht leuchtet (vgl. Bild 2).



Das Fernseh/TV-Gerät einschalten:

1. Beim TV-Gerät, unter dem Panel, liegt der Kipp-Schalter für die Stromversorgung des TV.
2. Anschliessend beim TV-Gerät-Panel auf Power drücker (unterste Taste im Panel).
3. Mit der Fernbedienung des Sat, den Suchvorgang starten (Sat-Anzeige zeigt 2 Punkte).



F

Vor dem Schliessen der Schiebetüre, ist das **Fliegengitter bei der Schiebetüre** ganz einzufahren (vgl. Bild).



wie **Fahren mit dem Camper**: Vor jeder Fahrt muss Folgendes beachtet werden:

1. Ist die Gasflasche geschlossen und am gesicherten Ort?
2. Sind sämtliche Aussenklappen (insbesondere Elektro) geschlossen und verschlossen?
3. Ist der Einfüllstutzen für den Wassertank (Beifahrerseite hinten) verschlossen?
4. Sind sämtliche Fenster geschlossen und verriegelt?
5. Ist der Satellit vollständig zurückgefahren und steht nicht mehr vom Dach auf?
6. Ist die Markise eingefahren?
7. Ist das Dachfenster vorne und das oberhalb des Bettes korrekt verschlossen und verriegelt?
8. Sind sämtliche Gegenstände sicher verstaut oder gesichert?

Achtung: Ist während der Fahrt ein Pfeiffen im Dachbereich zu hören, ist wahrscheinlich das Dachfenster nicht korrekt verschlossen. Um Schäden zu vermeiden, muss das Fahrzeug angehalten, das Dachfenster kontrolliert, verschlossen und verriegelt werden.


G

wie **Gasflasche zum Kochen** ist hinten links. Der Drehverschluss ist während der Fahrt verschlossen. Die Flamme in der Küche muss mit einem Feuerzeug angezündet werden.

H

wie **Höhe des Campers** ist bei **2.60 m**. In Tunnels langsam fahren und auf Herabhängende Gegenstände achten. Möglichst langsam oder nicht über Stufen fahren, weil die Gefahr besteht, die Decke zu streifen sowie den Satelliten und die Solarpanels zu beschädigen.

wie **Heizung**, die läuft über den Diesel-Motor und ist geruchs-, geräusch- und kostenintensiv. Zum Anschalten auf den runden Knopf drücken. Bis zum Wohnmobil drehen. Nochmals länger drücken. Die gewünschte Raumtemperatur einstellen. Zum Ausschalten lange auf den runden Knopf drücken.



I

Für die **Innenreinigung bei bezahlter Reinigungsgebühr des Campers** bei Rückgabe durch die Gäste muss der Camper innen *besenrein* sein und geleert (WC-Box, Abfall) sein soll, auch wenn eine Reinigungsgebühr bezahlt wird. Bei übermäßiger Innenraum-Verschmutzung wird, je nach Aufwand, eine Gebühr der Kautions in Abzug gebracht. Die Aussenreinigung ist in der durch die Mietpartei bezahlten Reinigungsgebühr enthalten. **Innen- und Aussenreinigung des Campers durch die Gäste**, wenn keine Reinigung durch Mieter gebucht worden ist: muss bei Rückgabe **sowohl Innen wie Aussen der gesamte Camper tip-top sauber sein** und die Bettwäsche abgezogen. Ansonsten wird der Kautions ein Abzug für die Nachreinigung, von je nach Aufwand bis zu Fr. 150.- gemacht.

K

wie gefahrene **Kilometer**: Pro Tag sind 300 Kilometer im Mietpreis enthalten. Zusätzliche km werden mit Fr. 0.80/km verrechnet (Abzug an der Kautions).

wie **Kartenmaterial** und ein EU-Camping-Führer sind in der schwarzen Tasche im Staufach. wie **Kontaktangaben** Andrea Schmider: Am besten per What's up, auf Tel. 079 436 25 07 und scadena@sunrise.ch oder Tel. 081 55 88 6 55

L

wie Lernfahrten sind nicht zulässig

O

wie **Oel** in den Motor nachfüllen. Sollte widererwarten die Anzeige „Oel nachfüllen“ erscheinen. Muss rasch möglichst, das für den Ducati-Motor vorgesehene Oel eingefüllt werden → ein Beispiel einer Packung liegt in der Türe auf der Fahrerseite! Quittung und auch leere Flasche behalten. Ich gebe Euch das Geld dafür zurück.

R

wie **Rauchen**: Das Rauchen ist im Fahrzeug nicht gestattet.

Der **Rückgabeort** ist 7208 Malans. vgl. dazu auch A wie Abgabe. Bei Verspätung der Rückgabe umgehend die Vermieterin kontaktieren → vgl. V wie Verspätung

Reinigung durch Mieter vgl. A wie Abgabe sowie I wie Innen- und Aussenreinigung.

S

wie **Schmutzwasser**: Der **Schmutzwasser/Abwasserhahn** liegt auf der Fahrerseite. Das Schmutzwasser kann durch Kippen des roten Griffes nach hinten bzw. nach vorne abgelassen werden (vgl. Bild) und hat während der Fahrt und auf Plätzen geschlossen zu sein.



wie seitliche **Schiebetüre**: diese schliesst am einfachsten mit Schwung.

Bestehende **Schäden am Auto**: Vorne links und rechts Schleifspuren am grauen Plastik, Hinten an der Heck-Türe: eingedruckte Stellen 2, kleine schwarze Kratzer am Lack seitlich und an der Hecktüre sowie grosse Kratzer oben an der Schiebetüre oben.

T

wie **TV** siehe F wie Fernseher

wie **Tanken von Kraftstoff** siehe D wie **DIESEL!** Der Tankzugang ist vorne bei der FAHRERTUERE!

wie **Toilette leeren**, siehe W wie WC-Box.

wie **Toiletten-Papier**: Es ist ratsam, normales WC-Papier in einem Sack zu entsorgen und nicht in die WC-Box runter zu spülen. Ansonsten wird Camper-WC-Papier empfohlen (es kann bei Camperhuus in Chur gekauft werden).

U

wie **Unfall**: In Falle eines Unfalls mit Fahrzeugschaden ist gemäss dem Mietvertrag von MyCamper vorzugehen. Bitte schreiben Sie mir so rasch wie möglich eine E-Mail auf scadena@sunrise.ch oder eine What's up/SMS auf 0041 79 436 25 07, betreffend des Schadens und allfälliger Verspätung, damit ich die Werkstatt und Nachmieter informieren kann.

V

wie **Verspätung** zum vereinbarten Rückgabe-Zeitpunkt im Mietvertrag von MyCamper: Bei verspäteter Rückgabe des Campers durch den Mieter wird Fr. 50.- pro angefangene Stunde vom Depot abgezogen. Bitte seien Sie pünktlich und kontaktieren mich rechtzeitig, damit ich in diesem Fall den nächsten Mieter orientieren kann.

W

wie **WC-Box/Toilette** liegt fahrerseits und ist hinter einer Klappe verschlossen. Der Schlüssel zum Öffnen der Klappe ist am Schlüsselbund. Die Box lässt sich am gelben Griff herausnehmen. Sie muss geleert sein bei der Rückgabe des Campers (vgl. A wie Abgabe).



wie Wassertank: Das **Wasser für das Wohnen** ist im Tank, rechts hinten. Auf der Seite des Beifahrers kann er mit dem Schlüssel geöffnet und mit einem Gartenschlauch **Wasser aufgefüllt** werden. **MERKE**: Diesel = Fahrerseite, vorne; **Wasser = Beifahrerseite, hinten**.



Auf der Seite des Beifahrers kann der Einfüllstutzen mit dem Schlüssel geöffnet werden, um mit einem Gartenschlauch Wasser in den Tank zu füllen. **Der Wasserstand** für den Wohnbereich ist auf dem Panel abrufbar: das dritte Signet von links.

Gute Fahrt, viel Spass und erholsame Camper-Ferien wünscht dir/Euch herzlichst, Andrea